Starostlivosť o bazén - zazimovaný bazén a zimná prevádzka bazéna

Zazimovaný bazén - odpustená voda na potrebnú výšku počas zimy.

1. Priebežne kontrolujte výšku vodnej hladiny a odstranujte hrubú nečistotu napadanú do bazéna.

2. Keď počas zimy dopŕší do bazéna voda, ktorá už siaha po spodok svetla alebo iného komponentu a hrozí zamrznutie hladiny, odpustite vodu späť na určenú výšku, aby sa predišlo rozpínaniu ľadu a poškodeniu komponentov.

3. Odpustite vodu z bazéna tak, aby bola vodná hladina cca 15 cm pod komponentom (tzn. svetlo, protiprúd…) a cca 15 cm nad komponentom (tzn. vratné trysky, sanie masáže…). Voda nesmie počas zimy siahať cez žiadny komponent ako je svetlo, skimmer, protiprúd, masáž, trysky!!!

4. V prípade umiestnenia bazénu vo svahu alebo slieňovitej, či hlinitej pôde, ako aj v prípade iných komplikovaných pôdnych pomerov, obzvlášť, keď sa na pozemku nachádza alebo sa môže nachádzať spodná voda, pravidelne kontrolujte počas zimy výšku spodnej vody a keď nie je možný prirodzený odtok z drenáží pod bazénom, vodu pernamentne odčerpávajte. Zabránite tak poklesu alebo nadvihnutiu a následnému poškodeniu bazéna.

PREVERTE SI VÝŠKU SPODNEJ VODY. V PRÍPADE, ŽE JE SPODNÁ VODA VYSOKO, V ŽIADNOM PRÍPADE NEVYPÚŠŤAJTE BAZÉN, HROZÍ POŠKODENIE

Zimná prevádzka bazéna.

1. Priebežne kontrolujte a čistite košíky v skimmroch a čerpadlách a odstraňujte napadanú nečistotu z dna bazéna, zanesené košíky spôsobia zlý prietok vody a následnú nesprávnu filtráciu a poškodenie príslušenstva.

2. Piesková filtrácia je počas zimnej prevádzky bazéna nastavená na 4 hodiny denne. Zvyčajne od 11:00 do 15:00. Pieskovú filtráciu je nutné udržiavať neustále čistú, a preto ju musíte pravidelne aspoň raz za 14 dní preplachovať. Po vyčistení pieskovej filtrácie nezabudnite dopustiť vodu späť do bazéna.

3. Pri poklese teploty vzduchu pod 0 stupňov sa filtrácia zopne aj mimo nastavený filtračný čas a v pravidelných intervaloch sa voda v bazéne premiešava a cirkuluje systémom. Minimalizuje sa tak zamrznutie vody v bazénových rozvodoch.

4. Každých 14 dní nalejte do bazéna Algicid - 150ml na 10m3 vody. Algicid udrží vodu v dobrej kondícii až do jarného spustenia bazéna do letnej prevádzky

5. Raz za mesiac nasypte do bazéna SUPERChlor - 50g na 10m3 vody. Šokovo zlikviduje všetky mikroorganizmy. Zoxiduje nečistoty a vodu prejasní. Zabezpečíte si tak hygienicky čistú a kvalitnú bazénovú vodu.

PRAVIDELNE KONTROLUJTE KOMPLETNÚ FUNKČNOSŤ BAZÉNA. PRI DLHODOBOM VÝPADKU FILTRÁCIE A CIRKULÁCIE VODY HROZÍ POŠKODENIE KOMPONENTOV.